



# POPIS OVLADAČŮ STB



- 1 zapni / vypni mě
- 2 jdu nahoru
- 3 jdu doleva / nebo vyvolám rychlý programový průvodce (EPG) / nebo spustím pořad od začátku v rychlém programovém průvodci (EPG) s očíslovanými programy
- 4 jdu doprava/nebo vyvolám rychlý programový průvodce (EPG) s očíslovanými programy
- 5 jdu dolů
- 6 potvrď volbu
- 7 jdu zpátky
- 8 kontextové menu
- 9 přepínám mezi dvěma posledními sledovanými TV kanály
- 10 víc nahlas
- 11 míň nahlas
- 12 jsem zticha



- 1 zapni / vypni mě
- 2 víc nahlas
- 3 míň nahlas
- 4 přepneš kanál
- 5 jsem zticha
- 6 kontextové menu
- 7 potvrď volbu
- 8 jdu doleva / nebo vyvolám rychlý programový průvodce (EPG) / nebo spustím pořad od začátku v rychlém programovém průvodci (EPG)
- 9 jdu doprava / nebo vyvolám rychlý programový průvodce (EPG)
- 10 jdu nahoru
- 11 jdu dolů
- 12 přepínám mezi dvěma posledními sledovanými TV kanály
- 13 jdu zpátky